


Kuidas sisse logida ning ühendada oma seade?

Samm 1. Ava brighthouse.ai

Samm 2. Siin saate sisse logida oma Google kasutajaga.

Roofit.Solar




Sign in

Email

Password


[Sign in](#)

OR

 Continue as Meelis
meelis.reiman@roofit.solar

Don't have an account yet? [Sign Up](#)

Samm 3. Sisse logides lisage oma kontaktandmed ning vajutage salvesta.



Roofit.Solar

+ Add Site

Edit Profile

Partner

Monitor Sites

Dashboard

Manage Sites

Appearance: Light theme

Language: English

Palun täida enda kontaktandmed

Eesnimi

Perekonnanimi

Email

Suunakood


Telefoninumber

Arvelduse aadress

[Salvesta](#)

Samm 4. Roofit.Solari logo all vajutage [+ Lisa asukoht](#), et ühendada oma seade asukohaga.

- 1 Seadme sidumine
- 2 Asukoha lisamine
- 3 Teenuse aktiveerimine
- 4 Viimased sammud



Aeg on seadistada oma seade

Enne seadme otsimist veendu, et:

- 1 Seade on ühendatud sinu koduse internetiruuteriga
- 2 Seade on sisse lülitatud
- 3 Sa oled hetkel ühendatud samasse võrku, kus on ka seade

Kui sul tekib probleeme oma seadme ühendamise, vaata küljemenüüs olevat info lehte. Kui probleemid ühendamise püsivad, võta ühendust aadressil info@markedroid.com

[Leia seade](#)

Samm 5. Vajutage [Leia seade](#) kui Teie BrightHour'i seade ning inverter on samas WIFI-võrgus.